

### **Risikovurdering for Skjærviken båtforening**

Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Skjærviken båtforenings havn, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.

#### **Opptak og utsetting av båter med kran**

- Kranen samt løfteutstyr skal hvert år sertifiseres av godkjent/autorisert leverandør og vedlikeholdes av bådhavnens Teknisk komite, koordineres av gruppens leder.
- Kranen skal alltid betjenes av 2 personer, hvorav minimum 1 er sertifisert og den sertifiserte personen skal føre krana.
- Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor kranens arbeidsområde.
- Skal det jobbes under båten skal den settes på bukker.
- Båter som skal flyttes med traktorhenger tilhørende bådhavna må utføres av minimum 2 sertifiserte/kompetente personer.
- Ved ett eller flere regelbrudd kan kranfører få advarsel eller i verste fall miste retten til å føre kran.

#### **Vinterlagring av båter**

- Ved vinterlagring skal sideveis støtter være plassert slik at én støtte på hver side skal kunne tas bort uten at det er fare for at båten velter (redundans).
- Høyden på understøtting ikke skal overstige 2x bredden på understøttelsen.
- Bukker skal sikres med tau eller stropper min 2 dager etter at båten er plassert på land.